



CC30RXX11



EN	Quick Start Guide
DE	Schnellstartanleitung
NL	Snelstartgids
FR	Guide de démarrage rapide
DK	Vejledning til hurtig start
SE	Snabbstartsguide
NO	Hurtigstartveiledning

Extra wireless HD (720P) camera for CZ30RIP11S

This additional camera is an optional extension of the monitoring kit CZ30RIP11S from ELRO. This system has 4 channels to connect up to 4 cameras, but has only one camera in the kit, so that up to 3 additional cameras can be connected. Just as the camera that comes in the kit, the CC30RXX11 also features an Infra-Red LED for extensive night view as well as a motion detector that can trigger the automatic recording of images in the SD-Card inside the monitor. To add the extra camera to your existing system, you must first connect the 9V adapter to the camera and plug it into the wall outlet. Unlike the first camera included in the kit, additional cameras are NOT pre-paired yet, but have to be paired and assigned to a channel!

Pairing - Go to

Screen menu



General Settings



Camera settings



Pairing



Choose and tab the channel to which you want to add the extra camera to and follow the on-screen instruction to press the „pair“ button of the camera within 30 seconds! You will now see the camera picture on the screen. Before Mounting the camera to the wall, check if the intended mounting position gives the wanted surveillance area and has good wireless connection to the monitor. After adding a second camera, the features "sequence" (automatic switching between all used channels) or the quad viewing will make sense. For further information, please refer to the ELRO CZ30RIP11S which can be found on our website www.elro.eu.

Content

- 720P HD wireless camera
- AC adaptor 9V
- Mounting material
- Quick Start Guide



Symbols

Recycling and disposal: The WEEE symbol (a) means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a the environment, human health and natural resources! Read the Instructions (b) before use and store it in a safe place for future use and maintenance. Guarantee (c) visit www.elro.eu



DE Schnellstartanleitung – CC30RXX11

HD (720P) Funk Zusatzkamera für CZ30RIP11S

Diese Zusatzkamera ist eine optionale Erweiterung des Überwachungssets CZ30RIP11S von ELRO. Dies System hat 4 Kanäle, um bis zu 4 Kameras anzuschließen, hat im Lieferumfang allerdings nur eine Kamera, sodass bis zu 3 Zusatzkameras angeschlossen werden können. Ebenso wie die Kamera im Lieferumfang des Sets verfügt die CC30RXX11 ebenfalls über Infra-Rot LEDs für hohe Nachtsichtreichweite sowie einen Bewegungsmelder, der die automatische Aufnahme von Bildern auf der SD-Karte im Monitor auslösen kann. Um die Zusatzkamera zu ihrem bestehenden System hinzuzufügen, müssen sie zunächst den 9V Adapter an die Kamera anschließen und in die Steckdose einstecken. Anders als die erste Kamera im Lieferumfang, sind Zusatzkameras grundsätzlich NICHT bereits angelern, sondern müssen angelern und einem Kanal zugewiesen werden!

Anlernen - Gehe zu

Bildschirmmenü



Einstellungen



Kamera



Anlernen



Wählen und klicken sie den Kanal, auf welchen sie die Zusatzkamera hinzufügen möchten und folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um innerhalb von max. 30 Sekunden den „Pair“ Knopf der Kamera zu betätigen. Sie sehen dann das Kamera Bild auf dem Monitor. Bevor sie die Kamera endgültig an die Wand montieren, prüfen sie, ob die Montagestelle einen ausreichenden Überwachungsbereich abdeckt und ob das Funksignal von dort bis zum Standort des Monitors ausreicht. Nachdem sie eine zweite Kamera angelern haben, können auch die Features „Wechsel-Sequenz“ (automatisches Umschalten zwischen allen benutzten Kanälen) oder die Quad Multi-Bild Betrachtung sinnvoll nutzen. Weitere Informationen finden Sie in der ELRO CZ30RIP11S, die Sie auf unserer Website www.elro.eu finden.

Inhalt

- 1080P HD drahtlose Kamera
- AC adaptor 9V
- Montagematerial
- Schnellstartanleitung



Symbole

Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol (a) bedeutet, dass dies Produkt und Batterien separat von anderem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn das Ende der Produktlebensdauer erreicht ist, bringen Sie das Produkt zur kommunalen Sammelstelle um eine sichere Entsorgung oder Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie Umwelt und menschlichen Gesundheit und gehen Sie verantwortlich mit natürlichen Ressourcen um! Lesen Sie vor Gebrauch die beiliegende Bedienungsanleitung (b) und heben Sie diese auf, um eine sichere Nutzung und Wartung zu gewährleisten. Garantie (c) besuche www.elro.eu



Extra draadloze HD (720P) camera voor CZ30RIP11S

Deze extra camera is een optionele uitbreiding van de monitoring kit CZ30RIP11S van ELRO. Dit systeem heeft 4 kanalen om maximaal 4 camera's aan te sluiten, er kunnen dus 3 extra camera's worden aangesloten. Ook deze camera, de CC30RXX11, heeft een infrarood LED voor uitgebreide nachtwoergave en een bewegingsdetector die de automatische opname van beelden in de SD-kaart via de monitor kan weergeven. Om de extra camera aan uw bestaande systeem toe te voegen, moet u de 9V adapter eerst aansluiten op de camera en de stekker in het stopcontact aansluiten. In tegenstelling tot de camera die in de kit is opgenomen, zijn extra camera's nog niet voorbereid, maar moeten worden gekoppeld en toegewezen aan een kanaal!

Koppelen - Ga naar

schermmenu



Algemene instellingen



Camera instellingen



koppelen



Kies en tab het kanaal waarnaar u de extra camera wilt toevoegen en volg de instructies op het scherm door de "pair" knop van de camera 30 seconden in te drukken. U ziet nu de afbeelding van de camera op het scherm. Voordat u de camera monteert, controleer of de beoogde montageposititie het gewenste bewakingsgebied geeft en een goede draadloze verbinding heeft. Na het toevoegen van een tweede camera, zullen de functies "sequentie" (automatisch schakelen tussen alle gebruikte kanalen) of de quad-weergave zinvol zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ELRO CZ30RIP11S die te vinden is op onze website www.elro.eu.

Inhoud

- 720P HD draadloze camera
- AC adaptor 9V
- Montage materiaal
- Snelstartgids



Symbolen

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud. Garantie (c) bezoek www.elro.eu



Caméra HD sans fil supplémentaire (720P) pour CZ30RIP11S

Cette caméra supplémentaire est une extension optionnelle du kit de surveillance ELRO CZ30RIP11S. Ce système dispose de 4 canaux pour connecter jusqu'à 4 caméras, mais une seule caméra dans le kit afin que jusqu'à 3 caméras supplémentaires puissent être connectées. Tout comme la caméra qui vient dans le kit, le CC30RXX11 dispose également d'une LED infrarouge pour une vision nocturne et un détecteur de mouvement prolongés qui peuvent capturer automatiquement des images dans la carte SD du moniteur. Pour ajouter la caméra supplémentaire à votre système existant, vous devez d'abord connecter l'adaptateur 9V à l'appareil photo et brancher la fiche d'alimentation dans la prise électrique. Contrairement à la première caméra incluse dans le kit, les caméras supplémentaires ne sont pas encore préparées, mais doivent être liées et assignées à une chaîne!

Appariement - Aller à

Menu de l'écran



Paramètres généraux



Paramètres caméra



Pairez



Sélectionnez et tabeinez le canal auquel vous souhaitez ajouter la caméra supplémentaire et suivez les instructions à l'écran en appuyant sur le bouton «paire» pendant 30 secondes. Vous verrez maintenant l'image de l'appareil photo sur l'écran. Avant de monter l'appareil photo, vérifiez que la position de montage prévue donne la zone de surveillance souhaitée et possède une bonne connexion sans fil. Après avoir ajouté une deuxième caméra, les fonctions "séquence" (commutation automatique entre tous les canaux utilisés) ou écran quad seront utiles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'ELRO CZ30RIP11S qui se trouve sur notre site web www.elro.eu.

Contenu

- Caméra HD 720P sans fil
- Adaptateur secteur 9V
- Montagematériel
- Guide de démarrage rapide



Symboles

Recyclage et élimination : Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit et les batteries sontdoivent être séparés des ordures ménagères. Si ce produit arrive à la fin de sa vie, vous devez l'amener dans un endroit pour élimination de déchets près de chez vous afin de garantir une élimination ou un recyclage sûrs. Protégez l'environnement et la santé publique, soyez responsable envers les ressources naturelles ! Consultez le manuel d'utilisation (b) et conservez-le dans un endroit sûr pour une utilisation et entretien ultérieurs. Garantie (c) visitez www.elro.eu



DK - Vejledning til hurtig start CC30RXX11

HD (720P) Trådløst ekstra kamera til CCZ30RIP11S

Dette ekstra kamera er en valgfri udvidelse til overvågningssættet CZ30RIP11S fra ELRO. Dette system har 4 kanaler til tilslutning af op til 4 kameraer, men leveres med kun ét kamera, så der kan tilsluttes op til 3 ekstra kameraer. Ligesom Kameraet leveres med sættet, det CC30RXX11 har også infrarøde lysdioder til nattesyn høj rækkevidde samt en bevægelsesdetektor, der kan udløse en automatisk optagelse af billeder på SD-kortet inde i skærmen. For at tilføje hjælpekameraet til dit eksisterende system skal du først forbinde 9V-adapteren til kameraet og sætte det i stikkontakten. I modsætning til det første kamera i leveringsomfanget er yderligere kameraer ikke allerede parate for tilslutning, men skal parres og tildeles en kanal!

Parring - Gå til

Skærmmenuen



Generelle indstillinger



Kameraindstillinger



Pairing



Vælg og find den kanal, som du vil tilføje det ekstra kamera til, og følg instruktionerne på skærmen tryk på "Par" -knappen inden for 30 sekunder! Du vil nu se kameraets billede på skærmen. Inden du monterer kameraet på væggen, skal du kontrollere, om den ønskede monteringsposition giver det ønskede overvågningsområde og har god trådløs forbindelse til skærmen. Efter at have tilføjet et andet kamera, vil funktionerne "sekvens" (automatisk skift mellem alle brugte kanaler) eller quadvisningen være fornuftigt at bruge. For yderligere information henvises til ELRO CZ30RIP11S, som findes på vores hjemmeside www.elro.eu.

Indhold

- 720P HD Trådløst kamera
- Netadapter 9V
- Monteringsmateriale
- Vejledning til hurtig start



Symboler

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse. Garanti (c) besøg www.elro.eu



HD (720P) Trådlös extrakamera för CZ30RIP11S

Den här valfria kameran är en tillval till CZ30RIP11S övervakningsset från ELRO. Det här systemet har 4 kanaler för anslutning av upp till 4 kameror, men med endast en kamera så att upp till 3 extra kameror kan anslutas. Precis som kameran levereras med setet, har CC30RXX11 också infraröd nattsynsljus uppnått höga nivåer samt en rörelsedetektor som automatiskt kan utlösa bilder på SD-kortet inuti skärmen. För att lägga till hjälpkameraen i ditt befintliga system, anslut först 9V-adaptorn till kameran och sätt den i vägguttaget. Till skillnad från den första kameran i leveransområdet är ytterligare kameror inte redan redo för anslutning, men måste vara parade och tilldelas en kanal!

Asnlsuta - Gå till

Skärmmenyn

Allmänna inställningar

Kamerainställningarsettings

Par Välj



Och hitta kanalen som du vill lägga till extrakamera och följ instruktionerna på skärmen trycker på "Par" -knappen inom 30 sekunder! Nu ser du kamerans bild på skärmen. Innan du monterar kameran på väggen, kontrollera om önskat monteringsläge ger önskat övervakningsområde och har bra trådlös anslutning till monitorn. Efter att ha lagt till en annan kamera, kommer funktionerna "sekvens" (automatisk växling mellan alla använda kanaler) eller quadvisning att vara bra att använda. För ytterligare information hänvisas till ELRO CZ60RIP11S som finns på vår hemsida www.elro.eu.

Innehåll

- HD (720P) Trådlös extrakamera
- Nätadapter 9V
- Monteringsmaterial
- Snabbstartsguide



Symboler

Återvinning och avfallshantering: WEEE-symbolen (a) innebär att denna produkt och batterier måste placeras separat från annat hushållsavfall. När det når sitt livsfall, ta det till en bestämd avfallsuppsamlingsplats i ditt område för att garantera en säker bortskaffning eller återvinning. Skydda miljön, människors hälsa och naturresurser! Läs bruksanvisningen (b) före användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning och underhåll. Garanti (c) besök www.elro.eu



HD (720P) trådløs valgfritt kamera for CCZ30RIP11S

Dette valgfrie kameraet er en valgfri utvidelse til CZ30RIP11S overvåkingssettet fra ELRO. Dette systemet har 4 kanaler for tilkobling av opptil 4 kameraer, men leveres med bare ett kamera slik at opptil 3 ekstra kameraer kan kobles til. På samme måte som kameraet kommer med settet, har CC30RXX11 også infrarød nattesynslampe høydevidde, samt en bevegelsesdetektor som automatisk kan utløse bilder på SD-kortet på skjermen. For å legge til hjelpekameraet i ditt eksisterende system, må du først koble 9V-adapteren til kameraet og koble den til stikkontakten. I motsetning til det første kameraet i leveringsområdet er det ikke flere kameraer som allerede er klare til tilkobling, men må kobles sammen og tilordnes en kanal

Sammenkobling - Gå til

Skjermmenyen



Generelle innstillinger



Kamerainnstillinger



Par Velg



Finn kanalen du vil legge til ekstra kameraet på, og følg instruksjonene på skjermen "Par" -knappen innen 30 sekunder! Du vil nå se kameraets bilde på skjermen. Før du monterer kameraet på vegg, må du kontrollere om ønsket monteringsposisjon gir det ønskede overvåkingsområdet og har god trådløs tilkobling til skjermen. Etter at du har lagt til et annet kamera, vil funksjonene "sekvens" (automatisk bryter mellom alle brukte kanaler) eller quadvisning være fornuftig å bruke. For ytterligere informasjon, se ELRO CZ30RIP11S, som finnes på vår hjemmeside www.elro.eu.

Innhold

- 720P HD-trådløst kamera
- Strømadapter 9V
- Monteringsmateriale
- Hurtigstartveiledning



Symboler

Gjenvinning og avfallshåndtering: WEEE-symbolet (a) betyr at dette produktet og batteriene må skille seg bort fra annet husholdningsavfall. Når det når sin levetid, ta det til et bestemt avfallsinnsamlingssted i ditt område for å sikre sikker avhending eller resirkulering. Beskytt miljøet, menneskers helse og naturressurser! Les bruksanvisningen (b) før bruk og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig bruk og vedlikehold. Garanti (c) besøk www.elro.eu



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

